

WIDEX EVOKE™

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ МОДЕЛЬНИЙ РЯД WIDEX EVOKE™

Модель ERB0
RIC
(приймач у каналі)



WIDEX®
HIGH DEFINITION HEARING

ВАШ СЛУХОВИЙ АПАРАТ

(Заповнюється фахівцем із налаштування слухових апаратів)

Серія слухового апарата:

РЕЖИМИ

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Універсальний | <input type="checkbox"/> Розширювач звукового діапазону |
| <input type="checkbox"/> Тиша | <input type="checkbox"/> Розширювач звукового діапазону |
| <input type="checkbox"/> Комфорт | <input type="checkbox"/> Розширювач звукового діапазону |
| <input type="checkbox"/> Транспорт | <input type="checkbox"/> Розширювач звукового діапазону |
| <input type="checkbox"/> Місто | <input type="checkbox"/> Розширювач звукового діапазону |
| <input type="checkbox"/> Зовнішній вплив | <input type="checkbox"/> Розширювач звукового діапазону |
| <input type="checkbox"/> Вечірка | <input type="checkbox"/> Розширювач звукового діапазону |
| <input type="checkbox"/> Спілкування в компанії | <input type="checkbox"/> Розширювач звукового діапазону |
| <input type="checkbox"/> Музика | <input type="checkbox"/> Розширювач звукового діапазону |

СПЕЦІАЛЬНІ РЕЖИМИ

- | | |
|----------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> Дзен | <input type="checkbox"/> Розширювач звукового діапазону |
| <input type="checkbox"/> Телефон | <input type="checkbox"/> Розширювач звукового діапазону |
-

РЕЖИМИ SMARTTOGGLE

Дзен+

Розширювач звукового діапазону

ПРИМІТКА

Наведені в таблиці назви режимів є стандартними. Якщо потрібно скористатись іншими доступними назвами, запишіть їх у таблицю. Так ви завжди знатимете, які режими є у вашому слуховому апараті.

ПРИМІТКА

Перед початком використання слухового апарата уважно ознайомтеся з інформацією, наведеною тут і в брошурі «Модулі вушного вкладиша для заушних слухових апаратів Widex».

ПРИМІТКА

Цей слуховий апарат підтримує пряме бездротове керування й потокову передачу звуку зі смартфонів та інших пристроїв. Щоб отримати додаткову допомогу та інформацію, звертайтеся до фахівця з налаштування слухових апаратів або завітайте на сайт global.widex.com/EVOKE.

Цей слуховий апарат зв'язується з програмою TONELINK за допомогою бездротової мережі. Ми не несемо відповідальності, якщо слуховий апарат використовується з програмами сторонніх розробників або якщо програма TONELINK використовується з будь-яким іншим пристроєм.

ЗМІСТ

ВАШ СЛУХОВИЙ АПАРАТ.....	6
Вітаємо!.....	6
Загальний огляд вашого слухового апарата.....	6
Важливі правила техніки безпеки.....	7
СЛУХОВИЙ АПАРАТ.....	10
Показання до застосування.....	10
Призначення.....	10
Батарейка.....	10
Попередження про низький рівень заряду батарейки.....	11
Заміна батарейки.....	11
Батарейний відсік, стійкий до механічного впливу.....	12
Звукові сигнали.....	13
Утрата спареного апарата.....	13
Розпізнавання апаратів для правого/лівого вуха.....	13
Увімкнення та вимкнення слухового апарата.....	13
Надівання та знімання слухового апарата.....	14
Регулювання звуку.....	15
Режими.....	16
Режим «Дзен».....	18
Зміна режиму.....	18

Використання телефону разом зі слуховим апаратом.....	19
СТВОРЕННЯ ПАРИ МІЖ СЛУХОВИМ АПАРАТОМ І СМАРТФОНОМ.....	20
ОЧИЩЕННЯ.....	21
Інструменти.....	21
Очищення.....	21
АКСЕСУАРИ.....	23
ПОШУК І УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ.....	24
НОРМАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ.....	26
Директиви країн ЄС.....	26
Директива 2014/53/ЄС.....	26
Інформація щодо утилізації.....	26
Заяви щодо відповідності вимогам Федеральної комісії США зі зв'язку (FCC) і Міністерства інновацій, науки та економічного розвитку Канади (ISED)....	27
СИМВОЛИ.....	30

ВАШ СЛУХОВИЙ АПАРАТ

Вітаємо!

Вітаємо з придбанням нового слухового апарата.


Користуйтеся вашим слуховим апаратом постійно, навіть якщо вам потрібен деякий час, щоб звикнути до нього. Користувачі, які не застосовують апарат регулярно, зазвичай не можуть оцінити всі його переваги.

ПРИМІТКА

Вигляд вашого слухового апарата й аксесуарів може відрізнятись від зображень у цій інструкції. Крім того, ми залишаємо за собою право вносити до інструкції будь-які необхідні зміни.

Загальний огляд вашого слухового апарата

На рисунку зображено слуховий апарат без модуля вушного вкладиша. Щоб отримати додаткову інформацію про модуль вушного вкладиша, див. його інструкцію. Модуль вушного вкладиша складається з проводу та самого вушного вкладиша. Цей модуль є складовою вашого слухового апарата, який ви носите всередині вуха.



1. Отвори мікрофона
2. Батарейний відсік (функція ввімкнення/вимкнення)
3. Зацеп для нігтя
4. Позначення лівого/правого апарата Синім кольором позначено слуховий апарат для лівого вуха, червоним – для правого.

Важливі правила техніки безпеки

Уважно ознайомтеся з цією інструкцією, перш ніж використовувати слуховий апарат.



Слухові апарати та батарейки можуть бути небезпечними, якщо ними неправильно користуватися або проковтнути їх. Неправильне використання або ковтання апарата чи батарейки може призвести до серйозних травм або навіть смерті. У разі ковтання негайно зверніться до місцевої служби швидкої допомоги або лікарні.



Якщо ви не користуєтеся слуховим апаратом, виймайте його з вуха. Це сприятиме потраплянню повітря до вушного каналу та запобігатиме зараженню вуха інфекціями.



Якщо ви маєте підозру на вушну інфекцію або алергічну реакцію, негайно зверніться до свого лікаря або фахівця з проблем слуху.



Якщо вам незручно зі слуховим апаратом або його вставлено неправильно й він викликає подразнення, почервоніння тощо, зверніться до свого фахівця з проблем слуху.



Виймайте слуховий апарат щоразу перед прийманням душу, плаванням чи використанням фена для волосся.



Виймайте слуховий апарат, перш ніж застосовувати парфуми, спреї, гелі, лосьйони чи креми.



Не сушіть слуховий апарат у мікрохвильовій печі: це призведе до його поломки.



У жодному разі не користуйтеся слуховими апаратами інших користувачів і не давайте нікому користуватися вашим, адже в обох випадках це може призвести до погіршення слуху.



У жодному разі не використовуйте слуховий апарат у середовищі, де можлива наявність вибухонебезпечних газів, наприклад у шахтах тощо.



Тримайте слуховий апарат, його частини, аксесуари та батарейки в місці, що недоступне для дітей і психічно хворих людей.



Ніколи не намагайтеся самостійно відкрити або відремонтувати слуховий апарат. Якщо слуховий апарат потребує ремонту, зверніться до фахівця з проблем слуху.



У цьому слуховому апараті застосовується технологія радіозв'язку. Щоразу під час використання слухового апарата слід звертати увагу на середовище, у якому ви перебуваєте. Якщо в тому чи іншому середовищі застосовуються певні обмеження, дотримуйтеся відповідних заходів безпеки.



Ваш пристрій розроблено відповідно до міжнародних стандартів електромагнітної сумісності. Але все-таки існує ймовірність, що він може створювати перешкоди для іншого електричного обладнання. Якщо виникли перешкоди, тримайтеся на відстані від іншого електричного обладнання.



Не піддавайте слуховий апарат впливу екстремальних температур або високої вологості. Якщо апарат намокнув або ви відчуваєте, що сильно спітніли, ретельно висушіть його.



Зверніть увагу, що потокове передавання звуку на слуховий апарат із високою гучністю може заважати вам чути інші важливі звуки, наприклад сигнали й шум дорожнього руху. У таких ситуаціях обов'язково відрегулюйте гучність звуку потокового передавання до прийняттого рівня.

Слуховий апарат слід зберігати та перевозити при температурі від -20°C до $+55^{\circ}\text{C}$ (від -4°F до 131°F) і відносній вологості від 10 % до 95 %.

Слуховий апарат призначено для використання при температурі від 0°C (32°F) до 50°C (122°F), відносній вологості від 10 % до 95 % і атмосферному тиску 750–1060 мбар.

Технічні характеристики слухового апарата та додаткову інформацію можна знайти тут: <https://global.widex.com>.

СЛУХОВИЙ АПАРАТ

Показання до застосування

Цей слуховий апарат рекомендовано використовувати дорослим особам і дітям старше ніж 36 місяців із діапазоном рівня втрати слуху від мінімального (16 дБ HL) до важкого або повної втрати (до 85 дБ HL) з будь-якими варіаціями порушень слуху.

Прилад повинен запрограмувати фахівець із проблем слуху (сурдолог, фахівець із налаштування слухових апаратів, отоларинголог), який має відповідну ліцензію та пройшов навчання з реабілітації слуху.

Призначення

Слуховий апарат призначено для посилення звуку в повсякденному звуковому оточенні. Він може мати режим «Дзен», який створює звуковий фон для розслаблення (тобто музику/шум), призначений для дорослих, які хочуть слухати такий фон у тиші.

Батарейка

Для живлення слухового апарата **слід використовувати батарейку типу 10** (повітряно-цинкову).

При заміні батарейок слід завжди використовувати нову батарейку, що не використовувалася до цього та точно відповідає типу батарейок, який порекомендував ваш фахівець із питань слуху.

ПРИМІТКА

Перед вставленням батарейки до слухового апарата слід переконатися, що вона чи-ста й на ній немає залишків інших речовин. В іншому разі ваш слуховий апарат мо-же не працювати належним чином.



У жодному разі не намагайтеся перезаряджати батарейки до слухового апа-рата, оскільки вони можуть вибухнути.



У жодному разі не лишайте розряджену батарейку в слуховому апараті, який слід покласти на зберігання. У цьому разі може трапитися витік речовини та пошкодження слухового апарата.



Викидайте використані батарейки відповідно до інструкцій, наведених на уп-аковці, зважаючи на термін придатності батарейки.

Попередження про низький рівень заряду батарейки

Коли батарейка розрядиться, пристрій подасть звуковий сигнал. У деяких ви-падках батарейка може розрядитися так раптово, що ви можете взагалі не от-римати попередження. Де б ви не були, завжди рекомендується мати під рукою запасну батарейку.

Заміна батарейки

Щоб замінити батарейку, виконайте такі дії.



Зніміть захисну наклейку з нової батарейки та переко-найтеся, що на батарейці немає залишків клейкої реч-овини. Залиште батарейку «провітритися» на 60 секунд.



Зачепіть виступ нігтем і обережно відкрийте кришку батарейного відсіку, щоб дістати стару батарейку.



Після цього помістіть нову батарейку у відсік, як показано на рисунку. Закрийте батарейний відсік. Якщо ви не можете закрити відсік без зусиль, це означає, що батарейку встановлено неправильно.


Якщо ви не плануєте користуватися слуховим апаратом протягом кількох днів, дістаньте батарейку.

ПРИМІТКА

Уникайте падіння слухового апарата. При заміні батарейки слід тримати слуховий апарат над м'якою поверхнею.

Батарейний відсік, стійкий до механічного впливу

Якщо слуховим апаратом користуватиметься дитина або психічно хвора людина, попросіть фахівця з проблем слуху надати батарейний відсік, що стійкий до механічного впливу.



Щоб відкрити батарейний відсік, скористайтеся спеціальним інструментом, що входить у комплект. Виконуйте дії, які показано на рисунку.

Звукові сигнали

Ваш слуховий апарат відтворює звукові сигнали, що інформують про активацію певних функцій або зміну режиму. Ці звуки можуть бути голосовими повідомленнями або сигналами.

Попросіть фахівця з питань слуху вимкнути ці звуки, якщо вони вам не потрібні.

Утрата спареного апарата


(доступно лише в окремих моделях)

Фахівець із проблем слуху може активувати функцію слухового апарата, що відповідає за попередження про втрату зв'язку між апаратами в обох вухах. Ви почувєте голосове повідомлення у вусі.

Розпізнавання апаратів для правого/лівого вуха

На апараті для правого вуха розташована мітка червоного кольору, а для лівого вуха - синього.

Увімкнення та вимкнення слухового апарата



Щоб увімкнути слуховий апарат, закрийте кришку батарейного відсіку. Слуховий апарат відтворить звуковий сигнал, що свідчить про увімкнення пристрою (якщо фахівець із проблем слуху не вимкнув цю функцію).



Щоб вимкнути слуховий апарат, потягніть за кришку батарейного відсіку донизу.

ПРИМІТКА

Не забувайте вимикати слуховий апарат, якщо ви ним не користуєтесь.

Надівання та знімання слухового апарата


Надівання слухового апарата



1. Вставте модуль вушного вкладиша у вухо, тримаючи трубку/провід за нижню частину. Щоб полегшити цю процедуру, спробуйте відтягнути зовнішнє вухо одночасно вперед і назад.
2. Після цього розмістіть слуховий апарат за вухом. Слуховий апарат має зручно носитися на вусі та прилягати до вашої голови.

Слуховий апарат може оснащуватися різними типами модулів вушних вкладишів. Додаткову інформацію щодо модуля вушного вкладиша можна знайти в окремій інструкції до нього.

Як правильно вийняти слуховий апарат



Спочатку зніміть слуховий апарат, що розміщується позаду вуха.

Після цього обережно дістаньте модуль вушного вкладиша з вушного каналу, тримаючи його за нижню частину трубки/проводу.

Регулювання звуку

Ваш слуховий апарат підлаштовує звук автоматично відповідно до звукового середовища навколо вас.

Якщо ви маєте пульт дистанційного керування, ви також можете налаштувати гучність звуку вручну. Це дасть змогу досягти більшого комфорту або ширшого діапазону слуху залежно від ваших потреб і вподобань. По додаткову інформацію щодо принципів роботи цієї функції зверніться до фахівця з проблем слуху.

Залежно від налаштувань і функцій слухового апарата всі виконувані вами налаштування гучності звуку застосовуватимуться до обох апаратів.

Після кожної зміни положення регулятора гучності ви чутимете звуковий сигнал, якщо ваш фахівець із проблем слуху не вимкнув цю функцію. Коли буде досягнуто максимального чи мінімального налаштування, ви почувєте неперервний звуковий сигнал.

Щоб вимкнути звук на слуховому апараті:

- Натискайте нижню частину клавіші регулювання гучності на пульті дистанційного керування, доки не почуєте неперервний звук

Щоб знов увімкнути звук:

- Натисніть на верхню частину клавіші регулювання гучності **або**
- Зміна режиму

Після вимкнення слухового апарата або при зміні режиму будь-які зміни рівня гучності будуть скасовані.

ПРИМІТКА

Змінювати режими й налаштування звуку в слухових апаратах можна також за допомогою спеціальної програми.

Режими

РЕЖИМИ	ВИКОРИСТАННЯ
Універсальний	Для щоденного використання
Тиша	Спеціальний режим для тихого середовища
Комфорт	Спеціальний режим для прослуховування в шумному середовищі
Транспорт	Для прослуховування в середовищі із шумами від автомобілів, потягів тощо
Вплив	Використовуйте цей режим, щоб отримати чіткий і чистий звук

РЕЖИМИ**ВИКОРИСТАННЯ**

Місто

Для прослуховування в середовищі з динамічним рівнем гучності звуку (у супермаркетах, на шумному робочому місці тощо)

Вечірка

Для прослуховування в середовищах, де кілька людей можуть розмовляти одночасно

Спілкування в компанії

Використовуйте цей режим під час перебування в невеликих компаніях людей, наприклад на сімейній вечері

Музика

Для прослуховування музики

СПЕЦІАЛЬНІ РЕЖИМИ**ВИКОРИСТАННЯ**

Дзен

Відтворення звукових сигналів чи шуму для звукового фону, що заспокоює

Телефон

Цей режим призначений для розмови по телефону

РЕЖИМИ SMARTTOGGLE**ВИКОРИСТАННЯ**

Дзен+

Цей режим аналогічний до «Дзен», проте, на відміну від нього, дає змогу прослуховувати різні типи тонів або шумів

ПРИМІТКА

Наведені в списку назви режимів є стандартними. Ваш фахівець із проблем слуху також може вибрати альтернативну назву режиму із заздалегідь налаштованого списку. Це допоможе вам ще простіше вибрати в кожній ситуації належний режим.

Залежно від рівня втрати слуху фахівець із проблем слуху може активувати функцію «Розширення звукового діапазону». Запитайте у свого фахівця з проблем слуху, чи підходить вам така функція.

Якщо через певний час ваші потреби та вподобання зміняться, ваш лікар зможе просто вибрати інший режим.

Режим «Дзен»

Ваш слуховий апарат може мати унікальний режим прослуховування «Дзен». У цьому режимі апарат відтворює фонові музичні тони (та іноді білий шум).



Якщо ви помічаєте значне зниження гучності, зміну звуків, нечіткість мови або погіршення шуму у вухах, зверніться до фахівця з налаштування слухових апаратів.



Використання режиму «Дзен» може заважати чути звичайні звуки, як-от мовлення. Не слід використовувати, коли важливо чути такі звуки. У таких випадках переведіть слуховий апарат у режим, відмінний від «Дзен».

Зміна режиму

Щоб змінювати режими, просто натискайте клавішу зміни режиму на пульті дистанційного керування.

Дзен+

Щоб перейти до цього режиму, натисніть і утримуйте клавішу зміни режиму довше ніж одну секунду. За допомогою коротких натискань ви можете переходити між доступними темами «Дзен». Щоб вийти з цього режиму, натисніть і утримуйте клавішу зміни режиму довше ніж одну секунду.

ПРИМІТКА

Змінювати режими й налаштування звуку в слухових апаратах можна також за допомогою спеціальної програми.

Використання телефону разом зі слуховим апаратом



Під час розмови по телефону тримайте його біля голови під кутом трохи вище вуха (а не безпосередньо навпроти вуха).

СТВОРЕННЯ ПАРИ МІЖ СЛУХОВИМ АПАРАТОМ І СМАРТФОНОМ

Щоб створити пару слухового апарата зі смартфоном, необхідно перезавантажити слуховий апарат. Для цього виконайте нижченаведену процедуру.

1. Перезавантажте слухові апарати. Для цього відкрийте, а потім закрийте батарейний відсік.
2. Тримуючи слухові апарати поруч із телефоном, виконайте інструкції, що наведені на екрані телефону.
3. Після завершення процедури слухові апарати готові до використання разом із смартфоном.


ПРИМІТКА

Режим створення пари працює лише протягом трьох хвилин після перезавантаження слухових апаратів. Якщо процедуру створення пари не виконано вчасно, вам може знадобитися перезавантажити слухові апарати знову.

ОЧИЩЕННЯ

Інструменти

До комплекту слухового апарата входять зазначені нижче інструменти для очищення.



1. Тканина
2. Щітка
3. Довгий інструмент для видалення сірки
4. Короткий інструмент для видалення сірки
5. Магніт для батарейки

Очищення

Щоденне очищення слухового апарата сприятиме підвищенню його ефективності та зручності при носінні.



Протріть слуховий апарат м'якою тканиною (наприклад, серветкою, яку вам дав фахівець із проблем слуху). Якщо отвори мікрофона заблоковані, зверніться до фахівця з проблем слуху.

Якщо апарат намокнув або ви відчуваєте, що спітніли, якнайшвидше просушіть його. Деякі користувачі застосовують спеціальні поглиначі вологи, наприклад Widex PerfectDry Lux, щоб підтримувати чистоту та сухість слухового апарата. Запитайте у свого фахівця з налаштування слухових апаратів, чи підійде вам такий засіб.

Коли слуховий апарат не використовується, відкрийте батарейний відсік, щоб провітрити пристрій. Щоб дізнатися, як чистити модуль вушного вкладиша, див. інструкцію до нього.



У жодному разі не застосовуйте рідкі чи дезінфікуючі засоби для очищення слухового апарата.



Очищуйте й оглядайте слуховий апарат щодня після використання, щоб переконатися, що він не пошкоджений. Якщо слуховий апарат зламається в процесі носіння й у вушному каналі лишаться його невеликі фрагменти, зверніться до свого лікаря. У жодному разі не намагайтеся дістати фрагменти самостійно.

АКСЕСУАРИ

Ви можете використовувати різноманітні аксесуари разом зі слуховим апаратом. Щоб дізнатися про можливу користь від використання зазначених додаткових пристроїв, зверніться до фахівця з налаштування слухових апаратів.

Назва	Використання
RC-DEX	пульт дистанційного керування
TV-DEX	для використання ТБ або аудіо
PHONE-DEX 2	для легкого використання стаціонарного телефону
FM+DEX	для потокової передачі звуку та FM-радіо
UNI-DEX	для підключення слухового апарата до мобільних телефонів
CALL-DEX	для спрощеного бездротового підключення до мобільних телефонів
COM-DEX	для бездротового підключення до мобільних телефонів та інших пристроїв через Bluetooth
COM-DEX Remote Mic	спрощує користувачам слухових апаратів розуміння мовлення в складному звуковому оточенні

Доступно тільки для деяких країн.

ПОШУК І УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Ця інструкція містить поради на випадок, якщо слуховий апарат не працює взагалі або працює неправильно. Якщо проблему не вдалось усунути, зверніться до фахівця з проблем слуху.

Проблема	Можлива причина	Вирішення
У слуховому апараті зовсім немає звуку	Пристрій не ввімкнено	Переконайтеся, що відсік для батарейки повністю закрито
	Батарейка не працює	Вставте нову батарейку
Рівень гучності слухового апарата недостатній	Вухо заблоковано вушною сіркою	Зверніться до лікаря
	Ваш рівень слуху міг змінитися	Зверніться до фахівця з проблем слуху/лікаря
У слуховому апараті постійний свист	Вухо заблоковано вушною сіркою	Зверніться до лікаря
Права та ліва частини слухового апарата працюють не синхронно	Між апаратами втрачено зв'язок	Вимкніть правий і лівий слухові апарати та знову ввімкніть їх

Проблема	Можлива причина	Вирішення
Слуховий апарат неправильно реагує на зміну гучності або режиму пультом дистанційного керування	а. Пульти використовуються за межами радіуса дії б. Поблизу є джерело сильних електромагнітних перешкод в. Немає сумісності між пультом ДК та слуховим апаратом	а. Розташуйте пульт ДК ближче до слухового апарата. б. Відійдіть подалі від потенційного джерела електромагнітних перешкод в. Зверніться до фахівця з проблем слуху, щоб перевірити сумісність пульта ДК та апарата
Ви можете чути переривчасте (то вмикається, то вимикається) або приглушене мовлення через слуховий апарат або взагалі не чути мовлення, що надходить через протилежний слуховий апарат.	а. Батарейка в одному зі слухових апаратів розрядилася б. Поблизу є джерело сильних електромагнітних перешкод	а. Замініть батарейку в одному чи обох слухових апаратах б. Відійдіть із зони дії джерела перешкод

ПРИМІТКА

Ця інформація стосується тільки слухового апарата. Див. посібник «Модулі вушного вкладиша для заушних слухових апаратів Widex», щоб отримати інформацію про ваш тип модуля вушного вкладиша. Якщо проблема не зникла, зверніться до фахівця з проблем слуху по допомогу.

НОРМАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ

Директиви країн ЄС

Директива 2014/53/ЄС

Компанія Widex A/S заявляє, що виріб ERB0 відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви 2014/53/ЄС.

Пристрій ERB0 містить радіопередавач, що працює на частоті 10,6 МГц, – 54 дБмкА/м на відстані 10 м.

З примірником Декларації про відповідність Директиві 2014/53/ЄС можна ознайомитися на сайті:

<https://global.widex.com/doc>



N26346

Інформація щодо утилізації

Не викидайте слухові апарати, аксесуари й батарейки до них разом зі звичайним побутовим сміттям.

Слухові апарати, батарейки та аксесуари до слухових апаратів потрібно здати в пункт прийому відходів електричного й електронного обладнання або передати фахівцю з налаштування слухових апаратів для безпечної утилізації.

Заяви щодо відповідності вимогам Федеральної комісії США зі зв'язку (FCC) і Міністерства інновацій, науки та економічного розвитку Канади (ISED)

FCC ID: TTY-UPA

IC: 5676B-UPA

Заява Федеральної комісії зі зв'язку США

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause

harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Changes or modifications to the equipment not expressly approved by Widex could void the user's authority to operate the equipment.

**Заява Міністерства інновацій, науки та економічного розвитку Канади/
Déclaration d'ISED**

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

ISED RADIATION EXPOSURE STATEMENT:

This equipment complies with ISED RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

ISED EXPOSITION AUX RADIATIONS:

Cet équipement est conforme avec ISED les limites d'exposition aux rayonnements définies pour un contrôlé environnement. Cet émetteur ne doit pas être co-localisés ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou émetteur.

СИМВОЛИ

Поширені символи, які застосовує компанія Widex A/S для маркування медичних виробів (етикетки, інструкції з використання тощо).

Символ **Назва/опис**



Виробник

Товар виготовлено компанією, назву та адресу якої вказано поруч із символом. За потреби може бути вказана дата виготовлення.



Номер за каталогом

Номер товару (позиції) за каталогом.



Див. інструкцію з використання

Інструкція з використання містить важливу інформацію (попередження/заходи безпеки), тому уважно прочитайте її перед використанням товару.



Попередження

Текст, який слід прочитати перед використанням товару, позначено символом попередження.



Позначка WEEE

«Не слід викидати зі звичайними відходами». У разі викидання товару його слід передати в спеціальний пункт збору відходів для вторинної переробки та відновлення ресурсів. Це попередить шкоду навколишньому середовищу чи здоров'ю людей унаслідок дії небезпечних речовин.



Позначка CE

Товар відповідає вимогам директив Європейського Союзу щодо маркування CE.

Символ **Назва/опис**



Позначка RCM

Товар відповідає вимогам електричної безпеки, електромагнітної сумісності та радіочастотного спектра, а також нормативним вимогам до продукції, яка постачається до Австралії чи Нової Зеландії.



WIDEX A/S

Nymoellevej 6, DK-3540 Lyngø, Данія
<https://global.widex.com>



Номер керівництва:
9 514 0508 060 02
Видання:
2020-06

